



보도 일시	2024. 9. 24.(화) 12:00 <9. 25.(수) 조간>	배포일	2024. 9. 23.(월)
담당 부서	시험평가국 기계금속팀	담당자	나은수 팀장(043-880-5911) 김영범 선임연구원(043-880-5916)

휴대형 유모차, 품질·성능 전 제품 우수하나 가격 차이 커

- 낙상사고 예방을 위해서는 손잡이에 짐 걸지 말아야 -

‘휴대형 유모차’에 관한 가격·품질 비교정보는 ‘소비자24(www.consumer.go.kr)’ 내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정입니다.

휴대형 유모차는 영유아와 동반 외출을 위해 필수적으로 구매하는 육아용품으로 소비자의 관심이 증가하고 있으나 내구성, 사용 편의성, 안전성 등 제품 간 객관적인 비교정보는 부족하다.

이에 한국소비자원(원장 윤수현)이 시중 유통 주요 브랜드 8개 제품의 품질(기본·섬유 품질, 내구성 등)·안전성 등을 시험평가했다.

시험평가 결과 모든 제품의 내구성이 우수했고 기본·섬유 품질, 안전성 등에서 관련 기준을 충족했으나 사용 편의성, 가격 등은 제품 간에 차이가 있어 제품 구매 시 꼼꼼한 확인이 필요하다.

[시험평가 대상 제품]

브랜드명(브랜드국)	업체명	모델명	구입가격 [원/대] ^{주)}
뉴나(네덜란드)	(주)에이원	트래블	670,000
리안(한국)		레브	350,000
부가부(네덜란드)	부가부코리아(유)	버터플라이	826,500
스토케(노르웨이)	스토케코리아(유)	요요2 6+	716,000*
와이업(한국)	(주)유아용품연구소	지니에스	468,000
잉글레시나(이탈리아)	(주)그레델	뉴퀴드2	570,000
줄즈(네덜란드)	엔픽스(유)	에어플러스	780,000**
타보(한국)	(주)보브코리아	플렉스탭3	312,000

주) 2024년 2월 기준 온라인 구입가격

* 단종(재고 소진 중) 되었으며 안전바 없음

** 안전바(50,000원) 미포함 가격

< 항목별 주요 시험평가 결과 >

□ 기본·섬유 품질은 모든 제품이 관련 기준에 적합해 (세부내용, 8페이지)

- (기본 품질) 외관 결함·주행 성능·등받이 내하중·안전벨트·발판 및 다리지지대 강도·접힘 방지 잠금장치 등 유모차가 구비해야 할 기본 품질은 모든 제품이 안전기준*에 적합했다.

* 안전기준 부속서 13 유모차, 어린이제품 공통안전기준

- (섬유 품질) 좌석·등받이·햇빛 가리개 부위 섬유 재질의 견뢰도(마찰, 물, 세탁, 일광)·파열강도·침액 및 땀액 저항성 등 섬유 품질은 모든 제품이 관련 기준*에 적합했다.

* 안전기준 부속서 1 가정용 섬유제품-외의류, 안전기준 부속서 13 유모차, 섬유제품권장 품질기준-외의류 준용

□ 내구성, 모든 제품이 안전기준 2배 이상 상회해 '우수' (세부내용, 8, 9페이지)

- 유모차의 주행 및 잠금장치 내구성은 모든 제품이 안전기준*의 2배(150,000회·200회) 가혹 조건에서도 파손·변형이 없어 우수했다.

* 주행 내구성(15kg의 추를 얹고 5km/h 속도로 불규칙한 표면을 72,000회 주행)·잠금장치 내구성(접고 펴기 100회)

□ 접고 펴기·등받이 각도 조절·햇빛 가리개 길이 등 주요 편의기능은 제품별 차이 있어 (세부내용, 9페이지)

- 8개 중 6개 제품*이 한손으로 접고 펴기 및 등받이 각도 조절이 가능했고, 2개 제품**은 한손으로 잠금장치 해제 후 가볍게 밀면 자동으로 접혀 편리했다.

* 뉴퀴드2(잉글레시나), 레브(리안), 버터플라이(부가부), 지니에스(와이업), 트래블(뉴나), 플렉스탭3(타보)

** 레브(리안), 트래블(뉴나)

- 햇빛 가리개 길이는 61~89cm 범위 수준으로 지니에스(와이업) 제품이 89cm로 가장 길었고, 플렉스탭3(타보) 제품은 높낮이 조절이 가능했다.

□ 기본 안전성은 문제없으나 손잡이에 짐을 걸면 전도 위험 있어 (세부내용 10, 11페이지)

- 유아가 접촉할 수 있는 부위(시트·안전벨트 버클 등)의 유해물질 안전성, 안전바 커버의 부품 탈락 여부 등을 확인한 결과 모든 제품이 관련 기준에 적합했다.

- 넘어짐 안정성은 모든 제품이 안전기준에 적합했으나 별도로 구매해 장착이 가능한 손잡이 걸이에 3kg의 짐을 걸 경우 편평한 지면*에서도 유모차가 넘어질 수 있어 소비자의 주의**가 필요했다.

- * 손잡이에 짐을 걸지 않을 시 평균 20.9° 경사지에서 넘어졌으나 짐을 걸면 평균 13.8°의 완만한 경사지에서도 전도됨.
- ** 최근 3년('21.~'23.)간 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 유모차 안전사고 559건 중 넘어짐 또는 추락(519건, 92.8%) 사고 사례가 가장 빈번함.

□ **제원 및 보유기능·보증기간에 차이 있어 (세부내용, 11, 12페이지)**

- **(제원 및 보유기능)** 접었을 때 크기는 요요2 6+(스토케) 제품이 18cm×44cm×52cm로 가장 작았고 무게는 뉴퀴드2(잉글레시나) 제품이 6.2kg(안전바 제외)으로 가장 가벼웠으며 보유기능은 4개 제품*이 4개로 가장 많았다.
- * 에어플러스(줄즈), 요요2 6+(스토케), 지니에스(와이업), 플렉스탭3(타보)
- **(보증기간)** 보증기간은 에어플러스(줄즈) 제품이 기본 2년에서 정품 등록 시 8년(단, 바퀴·시트 등 소모품 제외) 추가 연장이 가능해 가장 길었다.

□ **대부분 제품, 의무표시사항 표시 미흡해 개선 필요 (세부내용, 12, 13페이지)**

- 8개 중 6개 제품*이 의무표시사항인 사용가능연령·체중을 해외 안전기준을 준용하여 잘못 표시하거나 연속사용시간 표시를 누락해 개선이 필요했다.
- * 뉴퀴드2(잉글레시나), 버터플라이(부가부), 에어플러스(줄즈), 요요2 6+(스토케), 지니에스(와이업), 트래블(뉴나)
- 7개 제품은 휴대형 제품임에도 중량에 대한 정확한 정보(발 받침 제외·안전바 포함 등)를 제공하고 있지 않아 개선*이 필요했다.
- * 의무표시사항 아님

※ 한국소비자원은 사용가능연령·체중 오표시, 연속사용시간 표시 누락, 제품무게에 대한 정확한 정보가 없는 7개 업체에 표시사항 개선을 권고함.
 ▶ 7개 업체 모두, 권고 사항을 수용해 사용설명서·누리집에 반영하였음을 회신함.

□ **가격은 최대 2.6배 차이 있어 (세부내용, 13페이지)**

- **(가격)** 제품 가격은 312,000원 ~ 826,500원 범위로 제품 간 최대 2.6배 차이가 났고, 플렉스탭3(타보) 제품이 최고가 제품 대비 38% 수준으로 가장 저렴했다.

휴대형 유모차 구매·선택 가이드 (2024. 9)

* 시험대상 모든 제품(8개)이 포함된 종합평가표(품질, 사용 편의성, 가격, 제품 특성 등)의 결과를 고려해 선호하는 제품을 선택합니다.



구매선택 가이드
게시판



기본 품질 · 내구성

기본 품질 · 안전성에 이상없고, 내구성이 우수한 제품



기본 품질 · 안전성 및 내구성 우수 제품

뉴퀴드2(잉글레시나), 레브(리안), 버터플라이(부가부), 트래블(뉴나),
에어플러스(줄즈), 요요2 6+(스토케), 지니에스(와이업), 플렉스탬3(타보)

휴대성

기본 품질 · 안전성에 이상없고, 접었을 때 크기가 작거나 가벼운 제품



브랜드	모델명	접었을 때 크기 (세 변의 합)[cm]	무게[kg]	구입 가격[원/대]
스토케	요요2 6+	18 x 44 x 52 (114)	6.8	716,000
잉글레시나	뉴퀴드2	17.5 x 46.5 x 58 (122)	6.2	570,000

접고 펴기 편의성

기본 품질 · 안전성에 이상없고, 접고 펴기가 편리한 제품



브랜드	모델명	사용 편의성		구입 가격[원/대]
		접고 펴기	등받이 각도조절	
뉴나	트래블	한손 자동	한손	670,000
리안	레브	한손 자동	한손	350,000

가성비

기본 품질 · 안전성에 이상없고, 가격이 상대적으로 저렴한 제품



브랜드	모델명	구입 가격[원/대]
타보	플렉스탬3	312,000*

* 최고가 제품 대비 38% 수준

※ 구입가격은 2024년 2월 온라인 가격 기준으로, 구입처·판매 시기 등에 따라 다를 수 있음.



구매·선택 가이드
소비자시대 뉴스레터

웹진 구독신청



카카오톡
친구추가



한국소비자원은 앞으로도 소비자의 합리적인 소비를 지원하기 위해 영유아 제품에 대한 안전성 및 품질비교 정보를 지속적으로 제공할 예정이다.

- <붙임>**
- 1. 휴대형 유모차 품질 시험평가 결과**
 - 2. 휴대형 유모차 종합평가표**
 - 3. 휴대형 유모차 사용 시 주의사항 및 관리 방법**



<붙임 1> 휴대형 유모차 품질 시험평가 결과

1 시험대상 제품

□ 소비자 설문조사¹⁾ 결과, 소비자 선호도가 높은 8개 브랜드 8개 제품 선정

[시험평가 대상 제품]

브랜드명(브랜드국)	업체명	모델명	제조국	구입가격 [원/대] ^{주)}
뉴나(네덜란드)	(주)에이원	트래블	중국	670,000
리안(한국)		레브	중국	350,000
부가부(네덜란드)	부가부코리아(유)	버터플라이	중국	826,500
스토케(노르웨이)	스토케코리아(유)	요요2 6+	중국	716,000*
와이업(한국)	(주)유아용품연구소	지니에스	중국	468,000
잉글레시나(이탈리아)	(주)끄레델	뉴퀴드2	중국	570,000
줄즈(네덜란드)	엔픽스(유)	에어플러스	중국	780,000**
타보(한국)	(주)보브코리아	플렉스탭3	중국	312,000

주) 2024년 2월 기준 온라인 구입 가격

* 단종(재고 소진 중) 되었으며 안전바 없음

** 안전바(50,000원) 미포함 가격

1) 최근 3년 이내에 휴대형 유모차를 구입·사용한 경험이 있는 소비자 500명 대상 설문조사(한국소비자원, 2024.1.)

2

시험평가 항목 및 방법

- 소비자 설문조사, 소비자 상담사례 분석 결과, 관련 기준 등을 바탕으로 전문 위원회 심의를 거쳐 시험평가 항목 결정

[시험평가 항목 및 방법]

시험평가 항목		시험평가 내용	시험방법	
품질	기본 품질	외관·마감, 안전벨트·발판 및 다리지지대 강도, 등받이의 내하중, 주행 충격 등 구조적 안정성 확인	유모차 안전기준	
	섬유 품질 ¹⁾	견뢰도(마찰·물·세탁·일광), 파열강도, 침액 및 땀액 저항성 기준치 초과 여부 확인	유모차 안전기준 등 준용 ²⁾	
	내구성	주행	불규칙한 표면에서 5km/h 속도로 약 150,000회(안전기준 72,000회)주행 후 이상 여부 확인	유모차 안전기준 준용
		잠금 장치	유모차를 접고 펼치는 과정을 200회(안전기준 100회) 반복한 후 정상 작동 여부 확인	
사용 편의성	유모차 실사용 시 편의 기능 확인	확인 시험		
안전성	넘어짐	유모차에 15kg의 추를 얹고 넘어짐 각도를 확인	유모차 안전기준	
	안전바 커버 탈락	안전바 커버의 뜯어짐 및 흡입(삼킴) 위험성 확인	유아용 캐리어 안전기준 준용	
	유해물질	유아가 접촉할 수 있는 좌석 주변 재질 ³⁾ 의 화학적 안전성 (유해원소·프탈레이트계가소제·폼알데하이드·pH·아릴아민 등의 용출·함유량) 확인	유모차 안전기준 등 준용 ²⁾	
표시사항	의무 표시사항 준수 및 사용 시 주의사항 확인			
보유기능	제품별 보유기능, 제원 등 확인	확인·정보제공		

- 1) 좌석시트 커버, 발판지지대 커버, 안전벨트 안전띠, 어깨벨트 커버, 햇빛 가리개 등 섬유 재질 시험평가
 2) 어린이제품 공통안전기준, 안전기준 부속서 1 가정용 섬유제품 - 외의류, 안전기준 부속서 13 유모차, 섬유제품권장 품질기준 - 외의류
 3) 유아의 피부와 접촉하는 부위(좌석시트 커버, 안전바 커버, 안전벨트·벨크로 버클) 시험평가

가. 품질

(1) 기본 품질

□ 안전기준에 따른 기본 품질, 모든 제품이 이상 없어

- 휴대형 유모차는 안전확인대상 어린이제품*이며 외관 결함·직진 주행성·등받이 내하중·안전벨트·발판 및 다리지지대 강도·점힘 방지 잠금장치·진동가속도 등 유모차가 갖춰야 할 기본 품질을 확인한 결과, 모든 제품이 안전기준**에 적합해 이상 없었음.

* 「어린이제품 안전 특별법」에 따라 안전기준에 적합한 제품만 판매가 허용됨.

** 안전기준 부속서 13 유모차, 어린이제품 공통안전기준

(2) 섬유 품질

□ 견뢰도·파열강도 등 모든 제품이 관련 기준에 적합해

- 휴대형 유모차는 프레임·바퀴를 제외한 대부분의 부품이 섬유 재질로 제작되며 야외에서 주로 사용하는 제품 특성을 고려해 견뢰도(마찰, 물, 세탁, 일광)·파열강도·침액 및 땀액 저항성 등을 시험한 결과, 모든 제품이 관련 기준*에 적합하였음.

* 안전기준 부속서 1 가정용섬유제품 - 외의류, 안전기준 부속서 13 유모차, 섬유제품권장 품질기준 - 외의류 준용

(3) 내구성

□ 주행·잠금장치 내구성은 모든 제품이 우수해

- **(주행 내구성)** 유모차에 15kg 추를 얹고 불규칙한 표면의 주행로를 5km/h의 속도로 150,000회(안전기준 72,000회) 주행 후에도 모든 제품이 파손·변형이 없어 주행 내구성이 우수했음.
- **(잠금장치 내구성)** 유모차를 접고 펼치는 과정을 안전기준(100회)의 2배인 200회 반복 후 이상 여부를 확인한 결과 모든 제품이 이상 없었음.

[기본 · 섬유 품질 및 내구성]

브랜드	모델명	품질		내구성	
		기본	섬유	주행	잠금장치
뉴나	트래블	○	○	★★★	
리안	레브	○	○	★★★	
부가부	버터플라이	○	○	★★★	
스토케	요요2 6+	○	○	★★★	
와이업	지니에스	○	○	★★★	
잉글레시나	뉴퀴드2	○	○	★★★	
줄즈	에어플러스	○	○	★★★	
타보	플렉스탭3	○	○	★★★	

[기호의 표시] ○ : 관련 기준 적합, ★★★ : 우수, ★★ : 보통, ★ : 미흡

(4) 사용 편의성

□ 주요 편의기능, 제품별로 차이 있어

- 휴대형 유모차는 쉽게 접어 자동차 트렁크에 적재하거나 집에서 보관할 수 있고, 외출 시 등받이 각도를 조절하고 햇빛 가리개를 늘려 자외선을 차단할 수 있어야 함.
- **(접고 펴기)** 7개 제품은 한손으로 접고 펴기가 가능했고, 레브(리안), 트래블(뉴나) 등 2개 제품은 한손으로 잠금장치 해제 후 가볍게 밀면 자동으로 접혀 사용이 편리했음.
- **(등받이 각도 조절)** 7개 제품은 한손, 1개 제품은 양손으로 등받이 각도 조절이 가능해 편의성에 차이가 있었음.
- **(햇빛 가리개 길이)** 8개 제품의 평균 길이는 74cm이었고 지니에스(와이업) 제품이 89cm로 가장 길었으며 플렉스탭3(타보) 제품은 높낮이 조절이 가능해 햇빛을 효과적으로 차단할 수 있었음.

[사용 편의성]

브랜드	모델명	접고 펴기	등받이 각도 조절	햇빛 가리개 길이 ¹⁾ [cm]
뉴나	트래블	한손 · 자동 ²⁾	한손	64
리안	레브	한손 · 자동	한손	65
부가부	버터플라이	한손 ³⁾	한손	81
스토케	요요2 6+	양손 ⁴⁾	한손	61
와이업	지니에스	한손	한손	89
잉글레시나	뉴퀴드2	한손	한손	81
줄즈	에어플러스	한손	양손	75
타보	플렉스탭3	한손	한손	74 ⁵⁾

1) 등받이로부터 통풍창을 포함, 위쪽 둘레를 측정한 최대 확장 길이
 2) 한손 · 자동 : 한손으로 접고 펴기가 가능하며 잠금장치 해제 후 가볍게 밀면 자동으로 접힘
 3) 한손 : 한손으로 접고 펴기 또는 등받이 각도 조절이 가능
 4) 양손 : 접기 또는 등받이 각도 조절 시 양손으로 가능 5) 햇빛 가리개 높낮이 조절 가능

나. 안전성

(1) 넘어짐 안정성

□ 모든 제품이 안전기준에 적합했으나 손잡이에 3kg 짐을 걸 경우, 완만한 경사지에서도 유모차가 넘어져 주의 필요해

- 유모차에 15kg 추를 얹고 넘어짐 안정성(전도)을 확인한 결과, 모든 제품이 안전기준(12°)에 적합하였음.
 - 그러나 별도 구매하여 장착할 수 있는 손잡이 걸이에 3kg의 짐을 걸었을 때 뒤로 넘어지는 각도 평균은 13.8°로 손잡이에 짐을 걸지 않을 때보다 완만한 경사지에서도 전도되어 영유아의 낙상사고* 위험이 높아질 수 있었음.
- * 최근 3년('21.~'23.)간 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 유모차 안전사고 559건 중 넘어짐 또는 추락(519건, 92.8%) 사고 사례가 가장 빈번함.

[제품별 넘어짐 각도]

브랜드명	모델명	손잡이에 짐을 걸지 않았을 때 (A)	손잡이에 3kg의 짐을 걸었을 때 (B)	차이 (A-B)	감소율
뉴나	트래블	19.4°	12.4°	7.0°	36%
리안	레브	22.3°	14.7°	7.6°	34%
부가부	버터플라이	20.5°	13.8°	6.7°	33%
스토케	요요2 6+	20.1°	12.9°	7.2°	36%
와이업	지니에스	22.7°	15.8°	6.9°	30%
잉글레시나	뉴퀴드2	21.5°	14.7°	6.8°	32%
줄즈	에어플러스	18.9°	11.2°	7.7°	41%
타보	플렉스탭3	21.5°	14.8°	6.7°	31%
평균		20.9°	13.8°	7.1°	34%

- 8개 중 2개 업체는 손잡이에 물건 등을 걸어서 사용할 경우 유모차가 넘어질 위험이 높아진다는 내용의 주의·경고 문구 표시*가 없어 개선이 필요했음.

* 안전기준 의무표시사항 아님.

※ 해당 제품 판매사인 (주)에이원, (주)보브코리아에 손잡이에 물건을 걸어서 사용할 경우 넘어질 위험이 높아진다는 내용을 표시할 것을 권고함.
▶ 2개 업체 모두, 권고 사항을 수용해 사용설명서·누리집에 반영하였음을 회신함.

(2) 안전바 커버 탈락

□ 모든 제품이 관련 기준에 적합해

- 유아가 안전바를 물거나 잡아서 뜯어진 조각들로 인해 흡입 및 질식 등의 위험이 있는지 확인한 결과 모든 제품이 관련 기준*에 적합했음.

* 안전기준 부속서 16 유아용 캐리어 준용

(3) 유해물질

□ 모든 제품이 관련 기준에 적합해

- 유아가 접촉할 수 있는 좌석 주변 부위(좌석시트 커버·안전바 커버·안전벨트 버클·벨크로 버클)의 유해원소·프탈레이트계 가소제·폼알데하이드·아릴아민·pH 등의 용출 및 함유량을 확인한 결과, 모든 제품이 관련 기준*에 적합했음.
- * 어린이제품 공통안전기준, 안전기준 부속서 1 가정용 섬유제품-외의류, 섬유제품 권장품질 기준-외의류

다. 제원·보유기능 및 보증기간

□ 제품별 제원·보유기능 및 보증기간에 차이 있어

- **(제원)** 휴대형 유모차의 제원을 확인한 결과, 접었을 때 크기는 요요2 6+(스토케) 제품이 18cm×44cm×52cm로 가장 작았고 무게는 뉴퀴드2(잉글레시나) 제품이 6.2kg(안전바 제외)으로 가장 가벼웠음.

[제품별 제원*]

브랜드명	제품명	크기(길이×폭×높이, cm)			무게 [kg]
		펼쳤을 때	접었을 때(세 변의 합)	바퀴(직경×두께, cm)	
뉴나	트래블	88 x 52 x 111	35 x 52 x 60 (147)	앞/뒤 14.5 x 2.9 / 17.5 x 3.0	6.7
리안	레브	87 x 44 x 103	23 x 44 x 56 (123)	앞/뒤 13.8 x 2.7 / 14.9 x 3.2	8.2
부가부	버터플라이	92.5 x 45 x 102.4	23 x 45 x 54 (122)	앞/뒤 12.0 x 2.5 / 15.0 x 3.3	7.3
스토케	요요2 6+	86 x 44 x 106	18 x 44 x 52 (114)	앞/뒤 13.3 x 2.8 / 13.3 x 2.8	6.8 (6.5**)
와이업	지니에스	86 x 48 x 102	23 x 48 x 58 (129)	앞/뒤 15.0 x 2.7 / 15.0 x 2.7	7.5
잉글레시나	뉴퀴드2	76 x 46.5 x 103	17.5 x 46.5 x 58 (122)	앞/뒤 14.5 x 2.6 / 16.0 x 2.7	6.2
줄즈	에어플러스	83 x 45 x 105.5	21.5 x 45 x 53.5 (120)	앞/뒤 13.0 x 2.6 / 15.0 x 3.4	6.9 (6.6**)
타보	플렉스탑3	81 x 42 x 102	39 x 49.5 x 58.5 (147)	앞/뒤 14.0 x 2.9 / 16.5 x 3.0	7.6

* 발 받침 포함·안전바 제외 시 ** 발 받침·안전바 제외 시

- **(보유기능)** 제품별 보유기능은 햇빛 가리개 확장, 손목 스트랩 장착, 앞 바퀴 전방 고정 기능 등에서 차이가 있었음.
- **(공통기능)** 모든 제품이 네 바퀴 독립 서스펜션, 5점식 안전벨트, 윈터치 브레이크, 아이보기창, 시트 분리 세척 기능이 있었음.
- **(햇빛 가리개 확장)** 햇빛 가리개 확장 시 지니에스(와이업) 제품이 89cm로 가장 길었으며 요요2 6+(스토케)·트래블(뉴나) 등 2개 제품은 길이 확장이 불가능했음.

- **(손목 스트랩)** 버터플라이(부가부) · 요요2 6+(스토케) 등 2개 제품은 손잡이에 스트랩이 장착되어 있어 부모가 핸들을 놓치지 않게 손목에 감아서 사용 가능했음.
 - **(신생아 바구니 카시트 호환)** 트래블(뉴나) 제품은 신생아 바구니 카시트를 별도로 구매하여 유모차에 장착할 수 있었음.
 - **(안전바 다용도 호환)** 지니에스(와이업) · 플렉스탭3(타보) 등 2개 제품은 T자형 안전바와 식판(스낵트레이)의 호환이 가능했음.
 - **(신생아 요람 시트 호환)** 에어플러스(줄즈) · 요요 6+(스토케) 등 2개 제품은 부모와 마주보기가 가능한 신생아 요람형 시트를 별도로 구매하여 장착할 수 있었음.
 - **(햇빛 가리개 · 시트 개별 선택)** 요요2 6+(스토케) · 지니에스(와이업) 등 2개 제품은 햇빛 가리개와 시트를 구매자가 원하는 색상으로 각각 선택하여 구매가 가능했음.
 - **(어깨벨트 야간 발광 소재 적용)** 레브(리안) 제품은 어깨벨트 부분에 발광 소재를 적용하여 야간에 식별이 용이했음.
 - **(앞 바퀴 전방 고정)** 뉴퀴드2(잉글레시나) · 에어플러스(줄즈) · 플렉스탭3(타보) · 트래블(뉴나) 등 4개 제품은 비포장도로와 같이 노면이 고르지 못한 곳에서 주행이 수월하도록 앞 바퀴 전방 고정이 가능했음.
- **(보증기간)** 제품별 품질보증 기간은 뉴퀴드2(잉글레시나) · 레브(리안) · 트래블(뉴나) · 플렉스탭3(타보) 등 4개 제품은 1년, 지니에스(와이업) 제품은 2년, 요요2 6+(스토케) 제품은 3년, 버터플라이(부가부) · 에어플러스(줄즈) 등 2개 제품은 기본 2년에서 정품 등록 시 각각 2년(단, 사용상 부주의로 인한 파손 제외) · 8년(단, 바퀴 · 시트 등 소모품 제외) 추가 연장이 가능하였음.

라. 표시사항

□ 대부분 제품, 의무표시사항 표시 미흡해 개선 필요

- 유모차의 의무표시사항을 확인한 결과 사용가능연령 · 체중을 국내 안전기준에 따라 '몸무게 15kg 이하 · 약 36개월까지'로 표시해야 하나, 5개 제품은 해외 안전기준*을 준용하여 '몸무게 22kg 이하 · 약 48~72개월까지'로 잘못 표시했고 연속사용시간 표시를 누락해 개선이 필요했음.

* 모든 업체가 해외 안전기준에 따른 시험성적서를 보유하고 있었음.

- 7개 제품은 휴대형 제품임에도 무게에 대한 정확한 정보(발 받침 제외 안전바 포함 등)를 제공하고 있지 않아 개선(의무 표시사항 아님)이 필요했음.

※ 사용가능연령·체중 오표시, 연속사용시간 표시 누락, 제품무게에 대한 정확한 정보가 없는 7개 업체에 표시사항 개선을 권고함.
 ▶ 7개 업체 모두, 권고 사항을 수용해 사용설명서·누리집에 반영하였음을 회신함.

[제품별 표시사항]

브랜드명	제품명	의무 표시사항		기타 표시사항
		사용가능연령·체중	연속사용시간	정확한 무게 정보
뉴나	트래블	X	X	-
리안	레브	○	○	✓
부가부	버터플라이	○	X	✓
스토케	요요2 6+	X	X	✓
와이업	지니에스	X	○	✓
잉글레시나	뉴쿼드2	X	X	✓
줄즈	에어플러스	X	X	✓
타보	플렉스탭3	○	○	✓

○ : 안전기준 적합 X : 안전기준 부적합 - : 정확하게 표시 ✓ : 부정확하게 표시

마. 가격

□ 가격은 312,000원 ~ 826,500원으로 최대 2.6배 차이나

- (가격) 플렉스탭3(타보) 제품이 312,000원으로 가장 저렴했고 버터플라이(부가부) 제품이 826,500원으로 가장 비싸 제품 간 최대 2.6배 차이가 났음.

[붙임 2] 휴대형 유모차 종합평가표

브랜드	모델명	기본·섬유 품질 주1)	내구성 주2)	사용 편의성			안전성 주6)	보유 기능	제원 ^{주7)}				보증 기간 [년]	표시 사항	구입 ^{주12)} 가격 [원/대]	
				접고 퍼기 ^{주3)}	등받이 각도 조절 ^{주3)}	햇빛 가리개 길이 ^{주4)} [cm]			크기[cm] (길이x폭x높이)			무게 [kg]				
									펼쳤을 때	접었을 때 (세 변의 합)	바퀴 직경x두께					
뉴나	트래블	○	★★★★	한손 자동	한손	64	○	①④⑨	88x52x111	35x52x60 (147)	앞 뒤	14.5x2.9 17.5x3.0	6.7	1	△	670,000
리안	레브	○	★★★★	한손 자동	한손	65	○	①②⑧	87x44x103	23x44x56 (123)	앞 뒤	13.8x2.7 14.9x3.2	8.2	1	○	350,000
부가부	버터플라이	○	★★★★	한손	한손	81	○	①②③	92.5x45x102.4	23x45x54 (122)	앞 뒤	12.0x2.5 15.0x3.3	7.3	2+2 ^{주9)}	△	826,500
스토케	요요2 6+	○	★★★★	양손	한손	61	○	①③⑥⑦	86x44x106	18x44x52 (114)	앞 뒤	13.3x2.8 13.3x2.8	6.8 (6.5 ^{주8)})	3 ^{주10)}	△	716,000*
와이업	지니에스	○	★★★★	한손	한손	89	○	①②⑤⑦	86x48x102	23x48x58 (129)	앞 뒤	15.0x2.7 15.0x2.7	7.5	2	△	468,000
잉글레시나	뉴퀴드2	○	★★★★	한손	한손	81	○	①②⑨	76x46.5x103	17.5x46.5x58 (122)	앞 뒤	14.5x2.6 16.0x2.7	6.2	1	△	570,000
줄즈	에어플러스	○	★★★★	한손	양손	75	○	①②⑥⑨	83x45x105.5	21.5x45x53.5 (120)	앞 뒤	13.0x2.6 15.0x3.4	6.9 (6.6 ^{주8)})	2+8 ^{주11)}	△	780,000**
타보	플렉스탭3	○	★★★★	한손	한손	74 ^{주5)}	○	①②⑤⑨	81x42x102	39x49.5x58.5 (147)	앞 뒤	14.0x2.9 16.5x3.0	7.6	1	○	312,000

기호의 표시 ★★★★ : 우수 ★★ : 보통 ★ : 미흡 ○ : 안전기준(유모차·유아용 캐리어·어린이제품 공통안전기준 등) 적합 △ : 표시사항 일부 부적합
* 단종(재고 소진 중) 되었으며 안전바 없음 ** 안전바(50,000원) 별도 구매

주1) 기본 품질 : 외관 마감·주행성·등받이 내하중·안전벨트·발판 및 다리지지대 강도 등
섬유 품질 : 시트·햇빛 가리개 등의 파열강도, 견뢰도(마찰, 물, 세탁, 일광), 침액·땀액 저항성 등
주2) 주행 내구성·잠금장치 내구성에 대해 안전기준의 2배까지 시험한 결과 이상 없음
주3) 한손자동 : 한손으로 접고 퍼기가 가능하며 잠금장치 해제 후 가볍게 밀면 자동으로 접힘
한손 : 한손으로 접고 퍼기 또는 등받이 각도 조절이 가능
양손 : 접을 때 또는 등받이 각도 조절 시 양손으로 가능
주4) 통풍창을 포함한 최대 확장 길이로 길수록 야외 활동 시 햇빛으로부터 유아의 많은 신체 부위를 보호할 수 있음
주5) 햇빛 가리개 높낮이 조절 가능
주6) 유아의 피부와 접촉하는 부위의 유해원소·프탈레이트계 가소제·폼알데하이드 등의 용출·함유량을 시험평가
주7) 발 받침 포함·안전바 제외 시
주8) 발 받침·안전바 제외 시

주9) 정품 등록 시 2년 연장(단, 사용상 부주의로 인한 파손 제외, 구입시기에 따라 연장기간 다를 수 있음)
주10) 2024년 4월부터 구매한 제품 대상 보증기간 3년 적용(기존 2년)
주11) 정품 등록 시 8년 연장(단, 바퀴·시트 등 소모품 제외, 구입시기에 따라 연장기간 다를 수 있음)
주12) 24년 2월 온라인 구입가격 기준

보유기능

① 공통기능

(네 바퀴 독립 서스펜션, 5점식 안전벨트, 원터치 브레이크, 아이보기창, 시트 분리 세척 가능)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ② 햇빛 가리개 확장 가능 | ⑥ 신생아 요람 시트 호환 가능(별도 구매) |
| ③ 손목 스트랩 기본 장착 | ⑦ 햇빛 가리개 및 시트 개별 선택 가능 |
| ④ 신생아 바구니 카시트 호환 가능(별도 구매) | ⑧ 어깨벨트 야간 발광 소재 적용 |
| ⑤ 안전바 다용도 호환 | ⑨ 앞 바퀴 전방 고정 가능 |

본 시험결과는 해당 제품에 한함.

[붙임 3]

휴대형 유모차 사용 시 주의사항 및 관리 방법

휴대형 유모차 사용 시 주의사항

- 사용 전 사용설명서의 안전 수칙을 숙지하고 사용 가능 연령과 사용 제한 체중을 확인한다.
- 사용 전 완전히 펼쳐진 상태에서 접고 펴기 잠금장치가 제대로 작동하는지 확인한다.
- 영유아 탑승 시 반드시 안전벨트를 착용시키고 목 또는 팔에 감기지 않도록 조절한다.
- 영유아를 태운 채 혼자 두지 않고 주행 시 보호자 보행 속도 이상으로 과속하지 않는다.
- 정차 시 반드시 브레이크를 잠그고 손잡이를 잡고 있다.
- 층간 이동은 엘리베이터를 이용하고 불가피하게 계단 또는 에스컬레이터 이용 시 반드시 영유아를 유모차에서 하차시킨 후 이동한다.
- 많은 짐을 싣거나 손잡이에 물건을 걸어서 사용하지 않는다.
- 접고 펼 때 주변에 영유아가 있는지 확인하고 이음부에 손가락 등이 끼지 않도록 주의한다.
- 펼쳐서 보관하지 않고 접어서 보관하며 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 휴대형 유모차는 기내 반입 수하물 규정에 따라 크기(통상 접었을 때 세 변의 합 115cm 이내)와 무게(통상 최대 10kg 이하)에 제한이 있으며 항공기 내부 사정·승무원 재량에 따라 기내 반입이 불가능한 경우도 있으므로 탑승 전 각 항공사에 문의한다.

휴대형 유모차 관리 방법

- 브레이크·바퀴·잠금장치 등을 수시로 점검하고 고장·손상 확인 시 즉시 수리한다.
- 우천 시에는 사용 후 바퀴와 프레임의 물기를 제거하고 건조시킨다.
- 먼지나 얼룩은 연마제를 사용하지 않고 중성세제와 미온수를 희석한 젖은 수건으로 닦아낸다.
- 장기간 보관 시 햇빛에 노출되면 시트가 변색 되거나 변형될 수 있으므로 습기가 없고 통풍이 잘되는 곳에 보관한다.

<휴대형 유모차 분리배출 방법>

휴대형 유모차는 대형폐기물로 거주 지역의 시·군청에 대형폐기물 처리 신고 후, 일정 처리 비용을 지급하고 분리 배출한다. 시·군별 처리방법 및 처리비용이 상이하니 관할 시·군청 누리집(홈페이지)을 참고한다.

※ 자세한 분리배출 방법은 환경부 모바일 앱 '내 손안의 분리배출'을 참고

※ 소비자 피해가 발생하면, '소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)'을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.